

***** Notice d'utilisation sono *****

Votre branchement est terminé. Vous pouvez maintenant appuyer sur les boutons On/OFF en bas de chaque enceinte. On démarre par l'enceinte **N°1** puis 2.

- I. Sur chaque enceinte, merci de baisser le volume général à -60dB

Volume général

Volume à 0dB sur chaque enceinte



Enceinte n°1 volume à 0dB et enceinte n°2 à ne pas toucher

1. Vous trouverez une étiquette blanche sur chaque bouton qui est le maximum à ne pas dépasser soit 0dB.

Bluetooth

Pour le fonctionnement en Bluetooth, faites une recherche d'appareil sur votre téléphone mobile et vous connecter à l'enceinte (**n°1 uniquement**). Passage au **III** pour le micro. Pour une connexion avec le câble, directement au II.



1. Une fois la connexion établie, aller dans votre source de musique (YouTube, Spotify, Deezer...) puis mettre en route votre musique. Veuillez à mettre au maximum le volume sonore sur votre téléphone.
2. Aller à l'enceinte numéro 1 et monter le volume général à **-15dB** idem sur la deuxième enceinte. Si le volume n'est pas assez puissant, augmenter la puissance sur chaque enceinte. Attention, veuillez à ne pas dépasser le +2dB sur chaque enceinte.
3. Une fois votre réglage effectué votre téléphone devient le MAITRE VOLUME de la musique. Si vous souhaitez baisser le volume de la musique après le réglage, vous avez seulement à appuyer sur le bouton comme vos écouteurs. (Place au III.)

Chaque son, notification etc. provenant de votre téléphone sera entendu dans les enceintes.
Pour éviter cela, merci de vous rendre dans la gestion des volumes dans votre smartphone.

II. Connexion à l'ordinateur

1. Aller dans votre source de musique (YouTube, Spotify, Deezer...) puis mettre en route votre musique. Veuillez à mettre au maximum les volumes sonore sur PC. (Source + volume du pc)
2. Merci de mettre le bouton N°2 sur l'enceinte n°1 comme sur la photo ci-dessous

Bouton n°2



4. Aller à l'enceinte numéro 1 et monter le volume général à **-15dB** idem sur la deuxième enceinte. Si le volume n'est pas assez puissant, augmenter la puissance sur chaque enceinte. Attention, veuillez à ne pas dépasser le +2dB sur chaque enceinte.
5. Une fois votre réglage effectué votre PC devient le MAITRE VOLUME de la musique. Si vous souhaitez baisser le volume de la musique après le réglage, vous avez seulement à baisser le volume sur votre pc.

III. Micro

Le bouton On/OFF. Pour allumer un appuie simple et pour éteindre un appuie long.

Le volume du micro est identifié par ce bouton-là



Fonctionnement du micro :

Un appuie COURT sur le bouton On/OFF permet de mettre le micro en mode MUET ou désactiver la fonction MUET



Bouton On/OFF appuie long l'éteint

Visuel si MUTE

Changement de piles il faut dévisser la capsule en bas du micro



Pour éviter le LARZEN (bruit aigu) quand vous utiliser le micro il est nécessaire de réduire le son du micro ou de la musique et de ne pas être trop près des enceintes.

Votre installation SON est enfin fini. Je reste joignable 24H/24 et 7J/7 en cas de problème, question, difficulté ...

Pour le démontage on fait exactement la même chose dans le sens inverse. S'IL VOUS PLAÎT, COUPER LES ENCEINTES AVANT TOUT DEBRANCHEMENT DE CABLE.

Merci de votre confiance et de votre location.

En vous souhaitant une excellente fête !

Facebook : Loc sono

Instagram : locsonodj34

Mail : locsono34@gmail.com

Tel : 06 31 71 36 85

